





MANUAL DE INSTRUÇÕES



No lado esquerdo do capacete há um plugue fêmea (J-2ST), com 3,5 mm de diâmetro, onde deve ser conectado um adaptador (não incluso) para interligar o rádio ao capacete.

Há uma grande quantidade de marcas e modelos diferentes de rádios e para cada um é necessário um adaptador específico, que depende da forma como é ligado nas entradas do rádio os altofalantes e microfone extemos e o tipo de plugue (ou plugues) utilizado para esta conexão.

Para fazer o adaptador para conectar o capacete ao rádio, devese ter em mãos o esquema das ligações para microfone e fone externos do rádio — geralmente este esquema é mostrado no manual do rádio — ou possuir um kit de fone e mic original do próprio rádio para se verificar como são feitas as ligações. Devese checar se as especificações técnicas são compatíveis entre ambos (rádio e capacete). O microfone e os alto-falantes do capacete PGL-1 é compatível com a maioria dos rádios VHF portáteis.



- Colocação e ajustes

Insira o capacete PGL-1 sobre a cabeça, segurando-o pelas laterais, e o posicione de forma que fique confortável.

Feche o engate da fita jugular e verifique se há uma folga de um dedo entre a fita e o queixo.

Deixe o microfone no centro e bem próximo dos lábios.

No momento adequado, conecte o plugue do sistema de ligação ao rádio e teste o funcionamento.

Nota: O microfone não deve ficar mais de 5mm distante dos lábios.

Atenção: Verifique a posição dos fios e demais componentes do sistema para garantir a segurança de vôo.


- Especificações

Casco de fiberglas, com pintura em poliuretano.

Alto-falantes de 32 ohms, ligados em paralelo, circuito monofônico.

Microfone de eletreto.

Plugue fêmea com diâmetro de 3,5mm (J2st).



Eletroleve Ind. & Com. Ltda. Caixa Postal 2094, CEP 79008-970, Campo Grande, MS – Brasil – Fone/Fax (55 67) 331 2089 www.eletroleve.com.br